

MONTERINGSANVISNING

UNIDRAIN® MODUL 1100 I BETONGBJÄLKLAG



MONTERING

Vid montering av Modul 1100 golvränna i betongbjälklag ska golvrännan monteras enligt nedanstående installations-exempel. Välj sedan systemgodkända tätskikt för unidrain® enligt gällande branschregler. Se komplett förteckning på www.unidrain.se.

INSTALLATIONSEXEMPEL.

För ingjutning av unidrain® Modul 1100 golvränna i betongbjälklag, se installationsexempel på nästa sida. unidrain® Modul 1100 golvränna monteras enligt unidrain@s monteringsanvisning även avsedd för serie 1001, 1002, 1003 och 1004. Monteringsanvisningen finns att ladda ner på www.unidrain.se.

För montering av vald överdel, ClassicLine eller HighLine se gällande monteringsanvisningar på www.unidrain.se

För montering av tätskikt, golv- och vägglattor följ unidrain@s och tätskiktsleverantörens anvisningar. Välj tätskikt enligt branschreglernas krav på systemgodkännande, dvs tätskiktet måste vara testat och godkänt tillsammans med golvbrunnen. Komplet lista över systemgodkända tätskikt för installation tillsammans med unidrain golvavlopp hittar du på www.unidrain.se.

- Vid golvvärm: kontrollera kraven från golvvärm- och spackelleverantörerna.

